

# Monteringsanvisning

## Gardinavstandslist


**Mål:**

Fremspring fra vegg: 9 cm.

Fra varmelist: 5 cm

**Bruksområde:**

FX8, FX16, FX175, FX400 og FX500.



### **Montering**



Avstandslisten kan monteres før eller etter at varmelisten er installert

Festeklemmen monteres først i gardinavstandslisten, så monteres den komplette gardinavstandslisten på toppen av varmelisten.

Gardinavstandslistene er kun beregnet for bruk på Elvarms produkter som beskrevet her.

Gardinavstandslisten er ment for å holde avstand til gardiner og ikke egnet som fysisk avstandshindring for andre tynge gjenstander. Tildekking av varmelist kan medføre brannfare.

For mer informasjon, se varmelistens bruksanvisning.